

DPC-1
Termostat digital programabil
cu comunicatie
Versiunea 2.0

YORK
A JOHNSON CONTROLS COMPANY

Ref: Y-R70110 0306

Informatii Tehnice



TECH

AENOR
R
Empresa
Registrada
ER-0028/1991

AENOR
GP
Certificación
Ambiental
CGM-97/013



EUROVENT
e
CERTIFIED PERFORMANCE


Clima Roca Tech S.L participa la Programul de Certificare EUROVENT.
Produsele sunt asemenea celor listate în EUROVENT Directory of Certified
Products, în programele AC1, AC2, AC3, LCP si FC.

CUPRINS


Pag.	Pag.
Vedere interioara a termostatlui 3	Termostat în mod neocupat
Descrierea dispozitivului de afisare	Optiunile programului de supraveghere 10
Moduri de climatizare	<ul style="list-style-type: none"> • Programarea calibrarilor de citire a temperaturilor 11 • Programarea sursei de citire a temperaturilor 11 • Programarea modului de lucru al reglajului de temperatura 11 • Activarea si dezactivarea erorilor de comunicatie 12 • Selectarea tipului de sonda exterioara 13
<ul style="list-style-type: none"> • Off 4 • Racire 4 • Încalzire 4 • Auto 4 • Programat 4 • Caldura de rezerva 4 • Doar ventilatie 4 	Micro-întrerupatoarele pentru configurarea termostatlui 12
Ventilatie 5	Parametrii impliciti 13
Moduri de functionare 5	Alarme 13
Functionile tastelor 6	<ul style="list-style-type: none"> • Tabel de avarii 13
<ul style="list-style-type: none"> • Tasta programare 6 • Tasta plus si minus 6 • Tasta mod climatizare 6 • Tasta mod ocupare 7 • Tasta mod ventilare 7 • Tasta temperatura exterioara 7 	Reglarea temperaturii 14
Meniu programare	Comunicatie 14
<ul style="list-style-type: none"> • Fixare ceas 8 • Programarea ventilatorului 8 • Selectie profiluri orare de functionare 8 • Programare profil utilizator 9 • Programare punct setat temperatura de confort ((locuire sau zi) 9 • Programare punct setat temperatura regim economic (Stand-by sau noapte) 10 • Programarea punctelor setate de temperatura în mod neocupat 10 	Instructiuni de instalare 14
	<ul style="list-style-type: none"> • Amplasare 14 • Elemente de baza 14 • Fixarea termostatlui pe perete 15 • Conexiuni electrice standard, termostat DPC-1 15 • Tabelul de temperatura 16

Vedere interioara a termostatului


1 – Cu capacul frontal coborât; pozitie normala.



2 – Cu capacul frontal ridicat, si panoul frontal expus. Ridicati capacul pentru a avea acces la comenzi.



Descrierea dispozitivului de afisare



YORK

Moduri de climatizare

Prin apasarea consecutiva a tastei (MODE), pot fi selectate urmatoarele moduri de climatizare.

Off

În acest mod de climatizare, sistemul este oprit (OFF). Ecranul afiseaza cuvântul **OFF**, temperatura ambianta, ziua din saptamâna si ora. Daca ventilatorul este activ, va fi aratat si acest lucru.



Lansarea acestui mod ofera accesul la valorile de configurare care pot fi schimbate temporar, punctele setate si starea ventilatorului.

Racire

Acest mod activeaza numai operatiunea de racire. Ecranul afiseaza cuvântul **COOL** (modul de climatizare), temperatura din încăpere, iconul ❄️ (clipecte daca exista o cerere reala, si static daca nu), starea de ocupare a încăperii (Zi, Noapte sau neocupata), starea ventilatorului, ziua din saptamâna si ora.



O cerere este generata atunci când temperatura ambianta este peste punctul setat programat. Prin punct setat se înțelege temperatura pe care o dorim în încăpere. Modul cum se programeaza si cum se schimba punctele setate va fi descris în sectiunile urmatoare.

Încalzire

Acest mod activeaza numai operatiunea de încălzire. Ecranul afiseaza cuvântul **HEAT** (modul de climatizare), temperatura ambianta, iconul 🔥 (laturile clipecte daca exista o cerere reala, si fara laterale daca nu exista), starea de ocupare a încăperii (Zi, Noapte sau nelocuita), starea ventilatorului, ziua din saptamâna si ora.



O cerere este generata atunci când temperatura din încăpere este sub punctul setat programat. Prin punct setat se înțelege temperatura pe care o dorim în încăpere.

Auto

Acest mod activeaza atât operatiunea de încălzire, cât si pe cea de racire. Ecranul afiseaza temperatura ambianta, cuvântul **AUTO** (modul de climatizare), iconurile 🌀 and ❄️ (clipind daca exista o cerere), starea de ocupare a încăperii (Zi, Noapte sau neocupata), starea ventilatorului, ziua din saptamâna si ora.



O cerere este generata atunci când temperatura din încăpere este deasupra punctului de racire sau sub punctul de încălzire. În modul automat, temperatura din încăpere este mentinuta la o valoare situata între aceste doua puncte setate programate.

Programat

Modul programat implica modul **AUTO** descris mai înainte si include si profilul orarului de functionare. Modul de climatizare **AUTO PROG** apare afisat pe ecranul dispozitivului de afisare.




Profilul orarului de functionare defineste, pentru fiecare ora din zi (în intervale de 15 minute), daca punctele setate care comanda termostatul sunt Zi (confort) sau Noapte (economic). Iesirea din acest mod are ca rezultat revenirea la valorile temporar schimbate, punctele setate si stare ventilatorului.

Daca pinul 2 al micro-întrerupatorului este fixat pe OFF, aceasta optiune nu apare (vezi Configuratia micro-întrerupatoarelor).

Încalzire de rezerva


Acest mod este un caz particular al Modulului Încalzire, proiectat initial pentru unitatile pompa de caldura echipate de asemenea cu radiatoare electrice sau cu alte

elemente de încălzire auxiliare. Acest mod evita utilizarea compresoarelor în condițiile unor temperaturi exterioare extreme, în care acestea ar fi prea puțin eficiente. Ecranul dispozitivului de afișare va arăta temperatura ambianța, iconulul  (clipit dacă dispozitivul este pornit, și static și fără laterale dacă nu este), textul EMERGHEAT, starea de ocupare a încăperii (Zi, Noapte sau neocupată), starea ventilatorului, ziua din săptămână și ora.



O cerere este generată atunci când temperatura este sub punctul setat programat.

Doar ventilatie

Modul doar ventilatie este accesat în modul OFF prin apăsarea tastei  pentru selectarea vitezei ventilatorului. Sistemul de climatizare este acum oprit și numai ventilatorul funcționează. Ecranul dispozitivului de afișare arată modul OFF de climatizare, temperatura din încăperea, ziua din săptămână și ora.



Secțiunea următoare detaliază modul de determinare și fixare a vitezei ventilatorului.

Ventilatia

Există două configurații posibile: cu sau fără viteze (definite prin poziția pinului 6 a microîntrerupătorului. OFF indică 3 viteze, ON indică fără viteze; vezi Configurația microîntrerupătoarelor). Dacă există comunicație între termostat și placa de comandă, stabilirea vitezelor 1 sau 3 se realizează automat.

Configurația fără viteze permite alegerea între:

- ON: Permanent în funcțiune. Ventilatorul apare fără iconul vânt.
- AUTO: În funcțiune după necesități, pe baza de cerere. Ventilatorul apare cu AUTO dedesubt, dar fără iconul vânt.
- Configurația cu viteze permite alegerea între:
- ON: Ventilatorul apare și iconurile vânt indică viteza.

- AUTO: În funcțiune după necesități, pe baza de cerere. Ventilatorul apare cu AUTO dedesubt, și iconurile vânt indică viteza.



Vitezele disponibile sunt următoarele:

- HIGH: Viteza maximă. Trei iconuri vânt.
- MED: Viteza medie. Două iconuri vânt.
- LOW: Viteza minimă. Un icon vânt.
- AUTO: Automat. Sistemul selectează în mod automat viteza de ventilație funcție de temperatura punctului setat. Iconul AUTO clipește, nefiind afișate iconurile vânt. Când diferența este sub 1 °C, viteza este LOW (minimă); când diferența este între 1 și 3°C, viteza este MED (medie); și peste 3°C, viteza este HIGH (maximă).

Configurația ventilatorului poate fi realizată în două moduri diferite:

- Prin intermediul meniului de programare.
- Apăsând tasta .

Meniul de programare configurează ventilatorul pentru fiecare stare de ocupare a încăperii: ocupată (confort sau zi), stand-by (economic sau noapte) și neocupată. Acest program va fi detaliat în continuare.

Apăsarea tastei  permite accesul la modul Setat, care durează 5 secunde. Apăsând tasta odată, nu se schimbă starea prezentă; aceasta este afișată, cu ventilatorul clipind. Apăsarea următoare modifică funcționarea ventilatorului. În modul AUTO PROG, schimbarea funcționării ventilatorului cu tasta  este temporară. Când punctul setat este schimbat, modulele de climatizare rămase își schimbă valorile programate. Modul doar ventilatie nu este nimic altceva decât poziționarea ventilatorului în modul OFF. Schimbările făcute în modul OFF nu se mențin când se iese din acest mod.

Moduri de lucru

Sunt disponibile trei moduri diferite de lucru ale termostatului: **Mod Normal**, **Mod Setat**, și **Mod Program**. În mod normal, termostatul va fi poziționat în **Modul Normal**, executând algoritmul programat de reglare al temperaturii și profilul orarului de funcționare (dacă se află în modul de climatizare AUTOPROG). Tastele corespund iconurilor imprimate pe ele. Când, în **Modul Normal**, este apăsată tasta de schimbare a modului de climatizare, a stării de lucru, a temperaturii punctului setat sau a funcționării ventilatorului, termostatul va trece în **Modul Setat**, de unde nu va iese decât după 5 secunde de la apăsarea ultimei taste de setare. Aceasta va valida toate schimbările efectuate în procesul de setare. În modul setat parametrii care sunt schimbați clipește: dacă modul se schimbă, el clipește. Dacă punctul setat sau starea de lucru sunt schimbate, iconul termostatului clipește, deoarece punctele setate sunt schimbate. Dacă funcționarea ventilatorului este schimbată, iconul lui va clipi de asemenea. În acest mod, tastele își schimbă funcțiunile asociate cu iconurile lor (taste operationale: înainte, înapoi, acceptat și anulat). Dacă nici o tasta nu este apăsată timp de 30 secunde, termostatul va trece înapoi în **Modul Normal**.

YORK

Funcțiunile tastelor

Tasta Programare

Cuvântul (PROG) este imprimat pe tasta. În Modul Normal si apăsând aceasta tasta, este accesat Modul Programare, permițând selectarea uneia din următoarele opțiuni:


- ⌚ Setarea ceasului (ziua din săptămâna, ora si minutul).
- 🌀 Programarea ventilatorului.
- 📊 Programarea profilului orar.
Profilul orarului de functionare accepta numai modurile de lucru *Confort si Economic* (Zi si Noapte).
- ☀️ Programarea temperaturilor punctelor setate pentru încălzire si racire în *Modurile Ocupat, Confort sau Zi*.
- 🌙 Programarea temperaturilor punctelor setate pentru încălzire si racire în *Modurile Stand-by, Economic sau Noapte*.
- 📅 Programarea temperaturilor punctelor setate pentru încălzire si racire în *Modul Neocupat*
De asemenea tasta poate fi folosita pentru stabilirea numarului de zile în care termostatul va ramâne oprit.

Tastele plus si minus.

Acestea sunt - si + .

Apăsând una din aceste doua taste în Modul Normal, se acceseaza *Modul Setat*, afișându-se punctul setat de temperatura existent cu 📏 clipind (cât timp unitatea nu este în modul OFF).

Daca tasta este apasata si este mentinuta asa pentru mai mult de 1 secunda, sau este eliberata si apasata din nou când înca ne mai aflam în *Modul Setat*, sus amintitul punct setat va fi incrementat sau decrementat în pasi de 0.5° C sau 1 ° F. Daca ne aflam în Modul AUTO PROG iconul ⌚ va apare clipind, indicând ca schimbarea punctului setat este temporara. Aceasta schimbare va ramâne valabila pâna când este facuta o schimbare în profilul orarului de functionare. Când aceasta schimbare este facuta, punctele setate programate sunt refacute. De asemenea, daca se efectueaza o schimbare în modul de ocupare (Zi/Noapte), punctele setate programate sunt restabilite. În modurile de climatizare ramase aceste schimbari sunt efectuate asupra valorilor punctelor setate programate prin intermediul meniului de programare.



Daca termostatul este în modul AUTO sau AUTO PROG, în *Modul Setat* va apare numai iconul pentru încălzire sau cel pentru racire. Daca *Modul Setat* este accesat cu tasta +, va fi afișat punctul setat de încălzire; daca intrarea în *Modul Setat* se face cu tasta -, este afișat punctul setat de racire. Odata aflat în *Modul Setat*, punctul

setat al modului neafisat (de la racire la încălzire sau invers) poate fi modificat prin apasarea tastei(MODE). Exista în total 6 puncte setate programabile de temperatura, care corespund modurilor încălzire si racire aferente celor trei moduri de ocupare (Zi, Noapte si Neocupat). Aceste puncte trebuie sa urmareasca o ordine descendenta:

1. Punct setat racire în modul Neocupat.
2. Punct setat racire în modul Zi.
3. Punct setat racire în modul Noapte.
4. Punct setat încălzire în modul Zi.
5. Punct setat încălzire în modul Noapte.
6. Punct setat încălzire în modul Neocupat.

Trebuie sa fie o diferenta de 1° între doua puncte setate consecutive. Daca atunci când se deplaseaza unul din punctele setate diferenta între doua puncte setate consecutive devine mai mica decât un 1 °C, el va fi "tras" astfel încât sa fie evitate punctele setate inadecvate. Când se întâmpla acest lucru, termostatul va face ca iconul modului de ocupare al acestui punct setat sa clipeasca. Dupa iesirea din *Modul Setat* aceasta clipire si iconurile punctelor setate "trase" vor disparea.

Daca în *Modul Normal sau Setat* amândoua tastele d3 si E+^ sunt apasate simultan, indicatia de temperatura trece de la °C la °F, si vice versa.

În *Modul Programare* aceste taste permit modificarea valorii parametrilor selectati.

Tasta mod de climatizare

Aceasta tasta are imprimata pe ea cuvântul (MODE), si simbolul 🌡️, asociat cu Modul Programare, imprimat pe plasticul de deasupra.


Apasarea acestei taste în *Modul Normal* conduce la *Modul Setat*, schimbând modul de climatizare prezent (OFF, COOL, HEAT, AUTO, AUTO PROG, EMERG HEAT). Dupa apasarea acestei taste modul de climatizare va fi afișat si va clipi pentru 5 secunde, indicând schimbarea, si apoi se va reveni în *Modul Normal*.

În *Modul Programare*, aceasta tasta permite selectarea optiunii anterioare din lista de optiuni si parcurgerea în sens invers a programului de lucru, atunci când programarea este identica.




Tasta mod de ocupare


Are simbolul 📅 imprimat pe ea, si simbolul ? , asociat cu Modul Programare, imprimat pe plasticul de lângă ea. Apasarea acestei taste în *Modul Normal*, conduce la *Modul Setat*, schimbând modul de ocupare sau confort existent (Zi/Noapte) si afișând temperatura punctului setat imediat lângă termometrul care clipeste. Daca se mai apasa tasta înca odata, fiind tot în *Modul Setat* fiecare mod de ocupare va fi accesat secvential, unul câte unul, într-o maniera ciclica.

Daca, fiind în modul AUTO PROG (profil orar de functionare), modul de ocupare este schimbat, dar nu coincide cu modul programat în profil orar de functionare, iconul modului selectat va fi afișat clipind, împreuna cu iconul 0, de asemenea clipind, indicând ca aceasta stare este temporara.


Când o stare este schimbata în profilul orarului de funcționare, starea de ocupare va reveni la starea programata în profilul orarului (fara clipit), si iconul  va dispăre.






Daca tasta  este apasata si mentinuta pentru mai mult de 1 secunda, modul neocupat va fi accesat. Daca nici o alta schimbare nu este facuta în acest mod, starea neocupat se va mentine un timp nedefinit. Daca tasta (PROG) este apasata, apare iconul , punctul setat dispăre si No. 0 este afisat în locul lui, indicând numarul de zile cât ar trebui sa dureze starea de neocupare. Tastele - si + cresc si descresc numarul de zile (cu valoarea maxima de 99). Daca este programat un numar mai mare decât 0, si fiind înca în modul neocupat, iconul  va clipi pentru a indica ca acesta stare este temporara. Odata ce starea neocupat este încheiata, termostatul va schimba ocuparea în Zi; sau, daca modul de climatizare este AUTO PROG, aceasta ocupare va depinde de profilul orarului de funcționare. Daca este programat zero în modul neocupat, acesta va ramâne pentru un timp nedefinit.

Daca modul de climatizare este AUTO PROG si exista o setare a punctului setat temporara, sau un mod al ventilatorului provizoriu ( clipeste), dupa schimbarea starii de ocupare valorile programate sunt recuperate si iconul înceteaza sa clipeasca. În *Modul Programare* aceasta tasta ? permite selectarea urmatoarei optiuni din lista de optiuni si parcurgerea în continuare a programului de funcționare, atunci când programarea este identica.


Tasta mod ventilator

Are imprimata pe ea simbolul , si simbolul V, asociat cu *Modul Programare*, imprimat pe plasticul de lângă ea.

Apasarea tastei  acceseaza *Modul Setat*, care dureaza 5 secunde. În acest mod iconul pentru ventilator clipeste, este afisata viteza programata, si daca ventilatorul este în modul auto sau permanent. Când tasta este apasata prima data, starea prezenta nu se schimba, dar este afisata numai starea identica. Apasând tasta  în mod repetat, se parcurg vitezele, indicate prin numarul de iconuri vânt afisate, si modurile permanent (ON) sau automat (cuvântul AUTO apare dedesubtul ventilatorului). Apasarea acestei taste  în modul de climatizare AUTO PROG schimba configuratia ventilatorului asa dupa cum sa descris mai sus, dar când o schimbare de ocupare este facuta, valorile programate ale meniului de programare sunt restabilite.

În *Modul Programare* tasta V permite validarea schimbarilor efectuate.

Tasta temperatura exterioara

Are imprimata pe ea simbolul , si simbolul X asociat cu *Modul Programare*, imprimat pe plasticul de lângă ea.

La apasarea acestei taste în *Modul Normal* se afiseaza pentru 5 secunde temperatura exterioara.

Daca se apasa tasta si se mentine apasata timp de 10 secunde, valorile implicite de configurare ale sistemului sunt restabilite: Mod OFF. Ocupare Zi. Puncte setate:

- Punct setat racire în modul Neocupat 30°C.
- Punct setat racire în modul Noapte 27°C.
- Punct setat racire în modul Zi 24°C.
- Punct setat încălzire în modul Zi 21° C.
- Punct setat încălzire în modul Noapte 1 8° C.
- Punct setat încălzire în modul Neocupat 15° C.

Ventilator AUTO, în automat.

Sursa de temperatura sonda interioara.

Anularea abaterilor sondelor de temperatura.

Reglajul temperaturii NORMAL.


Profilurile programate pentru fiecare zi din saptamâna, P1.


În *Modul Programare* tasta X permite anularea schimbarilor facute si accesul la nivelul de meniu anterior.

Meniu programare


Daca este apasata tasta (PROG) în *Modul Normal*, numai iconurile diferitelor parametrii care pot fi programati sunt afisate pe ecran:


Setare ceas (ziua din saptamâna, ora si minutul).


 Programare ventilator.

 Selectia profilului orarului de funcționare.


Un singur profil accepta numai modurile *Confort si Economic (Zi si Noapte)*. Daca pinul 2 al microînterupatorului este fixat la OFF, aceasta optiune nu este afisata.

-  Programare temperatura punct setat pentru încălzire si racire în *Modul Ocupat*, numit de asemenea si *Confort sau Zi*.

-  Programare temperatura punct setat pentru încălzire si racire în *Modul Stand-by*, numit de asemenea si *Economic sau Noapte*.

-  Programare temperatura punct setat pentru încălzire si racire în Modul Neocupat.

Optiunea activa sau selectabila va clipi. Optiunea initiala este setarea ceasului.



YORK

Tastele active sunt:

- ◀▶ Permite selectarea optiunii active (clipit). Ordinea optiunilor va fi cea afisata anterior: începând cu setarea ceasului si sfârșind cu iconul neocupat.
- V Selecteaza optiunea activa, mergând la meniul de programare corespunzator.
- X Iese din *Modul Programare*, punând termostatul în *Modul Normal*.

Daca nu este apasata nici o tasta în meniul (sau submeniul) de programare timp de 30 secunde, se iese din meniurile de programare si se restabileste *Modul Normal*.

Setare Ceas

Dupa selectarea optiunii 0 din meniul de programare, numai acest icon (fara clipire) este afisat pe ecran, împreuna cu digitii pentru zi si ora, cu digitii pentru ora clipind.




Tastele active sunt:

- ◀▶ Permite selectarea optiunii active (care clipeste). Ordinea de optiuni care urmeaza este zi, ora, minute.
- +/- Permite schimbarea selectiei.
- V Memoreaza ziua si ora programata si revine (înapoi) la Meniul de Programare (înapoi).
- X Anuleaza setarea ceasului si revine (înapoi) la Meniul de Programare.


Programarea ventilatorului


Aceasta optiune configureaza starea ventilatorului în diferite moduri de lucru, *Ocupat*, *Stand-by*, *Neocupat* (*Zi*, *Noapte sau Neocupat*). Modul de lucru si starea ventilatorului sunt afisate pe ecran. Tastele active sunt:

- ◀▶ Permite selectarea starii de Ocupat, Stand-by sau Neocupat a încăperii.
- +/- Permite schimbarea vitezei ventilatorului si a modului de lucru (ON – AUTOMAT).
- V Memoreaza schimbarile efectuate, si trece mai departe la valoarea ventilatorului pentru urmatoarea stare de ocupare. Daca este setata o valoare temporara, aceasta va fi anulata.
- X Anuleaza meniul de configurare si continua cu Meniul de Programare (înapoi) fara memorare.




Selectia profilurilor pentru orarul de functionare

Exista trei profiluri predefinite (P1 la P3), trei profiluri aditionale programabile de catre utilizator Pr 1 la Pr3 si 6 profiluri (P7 la P12) care pot fi programate prin comunicatia termostatului cu calculatorul. Dupa selectarea optiunii  din meniul de programare, toate zilele saptamânii sunt afisate pe ecran, cu ziua 1 din saptamâna (Luni) clipind, programul existent memorat pentru aceasta zi apare cu digitii de temperatura clipind si cu profilul corespunzator.



Profilul orar de functionare afiseaza orele zilei 0-24, precum si starea de ocupare corespunzatoare fiecarei ore. Daca la acel moment de timp, starea de ocupare este cea de zi (Confort sau Ocupat), punctul superior este afisat (la aceeasi înaltime cu iconul soare), si daca starea este cea de noapte (Economic sau Stand-by) este afisat punctul inferior (la aceeasi înaltime ca iconul noapte). Daca o schimbare a starii de ocupare este efectuata în mijlocul unei anumite ore, amândoua punctele sunt afisate, cu starea de ocupare prezenta în modul clipit. Când este afisat profilul utilizator Pr 1, textul PrOG apare în digitii de ceas pentru a indica ca tasta cu aceasta denumire este activa pentru a programa profilul.



Daca profilurile de comunicare nu sunt goale, ceea ce înseamna ca ele nu sunt într-un Stand-by de 24 de ore, sau a fost selectat un profil mai presus de primele 6 (trei predefinite si trei programabile de catre utilizator) prin intermediul comunicatiei cu PC, profilurile P7 la P12 pot fi selectate. Daca nu aceasta este situatia, aceste profiluri nu pot fi nici selectate nici afisate pe ecran. Tastele active sunt:

- ◀▶ Permite selectarea zilei din saptamâna.
- +/- Permite schimbarea profilului selectat.
- V Memoreaza schimbarile de profil efectuate pâna acum si trece la ziua urmatoare.
- X Revine (înapoi) la Meniul de Programare.

- (PROG) Activa numai când profilul Pr1 este afisat pe ecran. Permite accesare Programarii Profilului Utilizator.

Profilurile predefinite sunt 3:

- 1 Primul cu un ciclu de confort între orele 7-23, restul în regim economic (de noapte).
- 2 Al doilea cu doua cicluri de confort, între orele 7-9 si între 18-23, restul în regim economic (de noapte).
- 3 Al treilea cu trei cicluri de confort, între orele 7-9, 13-15 si 18-23, restul în regim economic (de noapte).


Programarea profilului utilizator

Apăsând tasta (PROG) atunci când se afiseaza profilul utilizator Pr1 în timpul selectie profilului orarului de functionare, aveti acces la programarea acestui profil.

Programarea profilului permite un timp de 15 minute pentru realizarea schimbarii de program si o durata minima de o ora a starii programate. Când schimbarea de stare este introdusa si va deplasati mai departe în cadrul profilului, timpul afisat este incrementat automat cu o ora în loc de obisnuitele 15 minute. Puteti merge înapoi în timp, si profilul va descreste în 15 minute. Doua schimbari de stare în mai puțin de o ora nu sunt permise. Exceptia de la aceasta regula o constituie schimbarea initiala, care poate fi facuta în orice moment.

Starea va fi supraînscrisa pe masura ce avansati în profil. Mergând înapoi, ea va fi pastrata fara schimbare.

Textul Pr1 este afisat pe ecran pe digitii de temperatura, împreuna cu timpul initial al profilului (00:00), profilul corespunzator cu punctul timpului de pornire clipind, si cu iconul care corespunde timpului activat (☀ ori ☾).



Pe masura ce avansati, ceasul va creste, indicând timpul pe care îl programati si cu punctele care corespund timpului prezent clipind.

- ◀▶ Permite avansarea si mersul înapoi în cadrul profilului, crescând sau descrescând timpul în intervale de 15 minute.

- +/- Permite schimbarea starii profilului (Zi-Noapte).

V Memoreaza profilul orarului de functionare programat si revine (înapoi) la *Selectia profilurilor orarului de functionare* la ziua la care ramasese.

- X Trimite înapoi la *Selectia profilurilor orarului de functionare* dar fara sa salveze programarea efectuata.

- (PROG) Apasarea si mentinerea ei permit refacerea valorilor implicite programate de fabrica, si salvarea acestora.

Programarea punctelor setate de temperatura de confort (Ocupare sau Zi)

Dupa selectarea optiunii ☀ din meniul de programare, acest icon este afisat fara sa clipeasca, în timp ce iconurile ☾, ❄, si ▼ clipeasc. Punctul setat de temperatura al acestui mod este apoi afisat.



Exista în total 6 puncte setate de temperatura programabile, corespunzatoare modurilor de încălzire si racire ale celor trei regimuri de ocupare (Zi, Noapte si Neocupat). Aceste puncte setate trebuie sa se gaseasca în ordine descrescatoare:

- a. Punct setat racire în modul Neocupat.
- b. Punct setat racire în modul Noapte.
- c. Punct setat racire în modul Zi.
- d. Punct setat încălzire în modul Zi.
- e. Punct setat încălzire în modul Noapte.
- f. Punct setat încălzire în modul Neocupat.

Trebuie sa fie o diferenta de 1° C între doua puncte setate consecutive. Daca atunci când se muta unul din punctele setate se ajunge la o diferenta de temperatura mai mica decât un grad C între doua puncte consecutive, acel punct va fi "tras" pentru a se evita o dispunere neindicata a punctelor setate. Când apare aceasta situatie, termostatul va comanda clipirea iconului aferent modului de ocupare al punctului setat care trebuie "tras". Tastele active sunt:

- ▶▶ Permite alegerea între punctele setate de încălzire si racire, pentru fiecare afisând iconurile corespunzatoare ☀, ❄ care clipeasc.

- +/- Permite schimbarea punctului setat selectat.



- V Memoreaza cele doua puncte setate de Confort si arata punctul setat prezent care nu este afisat în acest moment.

- X Trimite înapoi la Meniul de Programare fara salvare.

- (PROG) Apasarea si mentinerea ei permit refacerea valorilor implicite pentru Confort programate de fabrica.





YORK



Programarea punctelor setate de temperatura economica (Stand-by sau Noapte)

Dupa selectarea optiunii C din meniul de programare, acest icon este afisat fara sa clipeasca, în timp ce iconurile  si  clipeasc. Punctul setat de temperatura este de asemenea afisat.






Daca prin mutarea unuia din punctele setate se ajunge la o diferenta între doua puncte setate consecutive mai mica de un grad C, acel punct setat va fi "tras", pentru a se evita o dispunere neindicata a punctelor setate. Când apare aceasta situatie, termostatul va comanda clipirea iconului aferent modului de ocupare al punctului setat care trebuie "tras". Tastele active sunt:

-   Permite alegerea între punctele setate de încălzire si racire, pentru fiecare afisând iconurile  (or ) corespunzatoare clipind.

  Permite modificarea punctului setat selectat. Memoreaza cele doua puncte setate ale regimului *Economic* si arata punctul setat prezent care nu este afisat în acest moment. În cazul punctelor "trase", toate sunt salvate.

X Trimite înapoi la Meniul de Programare fara salvare.
(PROG) Apasarea si mentinerea permit refacerea valorilor implicite programate de fabrica pentru regimul *Economic*.



Programarea punctelor setate de temperatura în modul neocupat



Dupa selectarea optiunii  din meniul de programare, acest icon este afisat fara sa clipeasca, în timp ce iconurile  si  clipeasc. Punctul setat de temperatura al acestui mod este de asemenea afisat.



Daca prin mutarea unuia din punctele setate se ajunge la o diferenta între doua puncte setate consecutive mai

mica de un grad C, acel punct setat va fi "tras", pentru a se evita o dispunere neindicata a punctelor setate. Când apare aceasta situatie, termostatul va comanda clipirea iconului aferent modului de ocupare al punctului setat care trebuie "tras". Tastele active sunt:

-   Permite alegerea între punctele setate de încălzire si racire, pentru fiecare afisând iconurile corespunzatoare clipind.


  Permite modificarea punctului setat selectat.




Memoreaza cele doua puncte setate ale regimului Neocupatsi arata punctul setat prezent care nu este afisat în acest moment.

În cazul punctelor "trase", totul este salvat.



- X Trimite înapoi la Meniul de Programare fara salvare.
- (PROG) Mentinerea apasata permite recuperarea valorilor implicite din fabrica pentru modul Neocupat.

Termostat în modul neocupat

În oricare din modurile de climatizare, excluzând modul OFF, apasarea tastei  pentru 1 secunda, permite accesul la *Modul Setat* si modul de lucru al termostatului este schimbat în *Neocupat*. Daca nu se continua cu nici o alta actiune, modul neocupat se mentine pentru un timp nedefinit.

Daca este apasata tasta (PROG) în timp ce termostatul se afla în *Modul Setat*, se afiseaza iconul , punctul setat dispare si apare în locul lui No. 0, indicând numarul de zile cât starea de neocupat ar trebui sa dureze. Tastele - si + cresc si descresc acest numar de zile neocupate. Daca se ajunge la 0, aceasta stare de neocupare va ramâne pentru un timp nedefinit. Daca este programat un numar mai mare de 0, iconul  va clipi în timp ce starea neocupat se mentine, pentru a indica ca este o stare temporara. Odata ce starea neocupat este încheiata, si numarul de zile este epuizat, termostatul va trece la starea Zi; dar daca modul de climatizare este AUTO PROG, acest regim de functionare va depinde de profilul orarului de functionare. Pentru parasirea modului Neocupat, apasati tasta .

Meniul programului de supraveghere

Introducând meniul de programare si apăsând simultan tastele   va fi afisat primul meniu de supraveghere; prin apasarea apoi a tastei (PROG) vor apare pe ecran diferite submeniuri.

Submeniuri:

- Programarea calibrarilor de citire a temperaturilor. Programarea sursei de citire a temperaturilor.
- Programarea modului de lucru al reglajului de temperatura.
- Activarea si dezactivarea erorilor de comunicatie depistate.
- Selectare sonda exterioara, analogica sau digitala.

Programarea calibrarilor de citire a temperaturilor

Primul submeniu de supraveghere, P1, este programarea calibrarilor de citire a temperaturilor provenite de la diferitele surse (sonde de temperatura). P1 este afisat în digitii de ceas, indicând programul P1 si S1, S2, S3 sau S4 indicând sonda selectata.

Daca este selectata o sonda digitala, vor apare de asemenea S5, S6, S7 si S8, functie de numarul de sonde instalate.

Etalonarea apare în digitii temperatura. Valoarea maxima permisa este $\pm 3^{\circ}\text{C}$.

S1: sonda interna.

S2: sonda la distanta.

S3: sonda la distanta în conducte.

S4: Sonda Economizor.

Tastele active sunt:

- **◀▶** Permite alegerea sursei de temperatura S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 si S8.
- **-/+** Permite etalonarea cu maximum + sau - 3°C .
- **V** Memoreaza toate schimbarile si trimite înapoi la meniul de programare utilizator.
- **X** Anuleaza schimbarile si merge înapoi la meniul de programare al utilizatorului.



Din punct de vedere fizic, S2 si S3 sunt o singura sonda. De aceea, valorile lui S2 si S3 vor reprezenta de fapt o singura valoare. Acelasi lucru se aplica si sondelor S5, S6, S7 si S8.

Programarea sursei de citire a temperaturilor

Submeniul P2, programarea sursei de citire a temperaturii. P2 este afisat în digitii de ceas, indicând Programul 2. S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 si S8 sunt afisate în digitii temperatura si indica: S-1: sonda interna. S-2: sonda la distanta. S-3: sonda la distanta în conducte. S-4: sonda economizor. S5, S6, S7 si S8: sonde digitale la distanta. Sub acest meniu puteti selecta sursa de temperatura. Când valoarea data de aceasta sursa este incorecta, o eroare 91 – eroare sonda NTC – este generata si este selectata o alta sursa dupa cum urmeaza:

Daca este selectata S1 si da o eroare: S3 este selectata si S4 este data ca o eroare.

Daca S2 este selectata si da o eroare: S4 este selectata. Daca S3 este selectata si da o eroare: S4 este selectata. Daca S4 este selectata si da o eroare: S3 este selectata. Daca S5 si S6 si S7 si S8 sunt selectate: se trece la S4 si nici o sonda digitala de la

distanta nu va mai fi în functiune. Pe de alta parte, când sondele S3 sau S4 sunt folosite, si suntem în modul Zi, functionarea timp de un minut a ventilatorului este activata la fiecare 15 minute (în afara de cazul modului OFF). Aceasta face ca temperatura în conducte sa se mentina egala cu temperatura din încăpere.

Tastele active sunt:

- **-/+** Permite schimbarea sursei selectate, S1 la S8.
- **V** Memoreaza valoarea selectata si trimite înapoi la meniul de programare utilizator.
- **X** Anuleaza schimbarile facute si trimite înapoi la meniul de programare utilizator.



Programarea modului de lucru al reglajului de temperatura

Submeniul P3, programarea modului de lucru al reglajului de temperatura.

P3 este afisat în digitii de ceas, indicând programul P3. Tur, nor sau Eco se afiseaza în digitii de temperatura, indicând:

- **tur**: reglaj de temperatura rapid (TURBO). Atingerea punctului setat de temperatura este asteptata sa se realizeze în 5 minute (la modul ideal).
- **nor**: reglaj al temperaturii NORMAL. Atingerea punctului setat de temperatura e de asteptat sa aiba loc în 10 minute (la modul ideal).
- **eco**: reglaj al temperaturii ECONOMIC. Atingerea punctului setat de temperatura este asteptata în interval de 20 minute (la modul ideal).

Tastele active sunt:

- **-/+** Permite schimbarea modului selectat.
- **V** Memoreaza valoarea selectata si trimite înapoi la meniul de programare al utilizatorului.
- **X** Anuleaza schimbarile facute, si trimite înapoi la meniul de programare al utilizatorului.



YORK

Activarea si dezactivarea erorilor de comunicare depistate

Submeniul P4.


P4 este afisat în digitii de ceas, indicând programul P4. C-Y sau C-n este afisat în digitii de temperatura, indicând: termostatul este în comunicare cu echipamentul.

Aceasta înseamna ca daca nu exista comunicare, pe ecran va apare eroarea Er 93.

- C-n: termostatul nu comunica cu echipamentul. Eroarea de comunicare Er 93 nu va fi afisata pe ecran.

Tastele active sunt:

- +/- Permite schimbarea modului selectat.
- V Memoreaza valoarea selectata, si trimite înapoi la meniul de programare utilizator.
- X Anuleaza schimbarile facute, si trimite înapoi la meniul de programare utilizator.



Selectia tipului de sonda exterioara

Submeniul P5

Digitii de ceas afiseaza P5, indicând astfel programul P5.

Digitii de temperatura afiseaza EA si Ed, cu semnificatia:

- EA. Termostatul afiseaza valoarea sondei analogice exterioare montata pe placa YKlon sau pe placa Economizor.
- Ed. Termostatul afiseaza valoarea sondei digitale exterioare conectata la terminalul de comunicare al termostatului. Amândoua micro-întrerupatoarele sondei digitale trebuie sa fie selectate în pozitia ON. În acest caz, numarul maxim al sondelor digitale de la distanta va fi trei.


Tastele active sunt:

- +/- Permite schimbarea modului selectat.
- V Memoreaza valoarea selectata, si trimite înapoi la meniul de programare utilizator.
- X Anuleaza schimbarile facute si trimite înapoi la modul de programare utilizator.



Micro-întrerupatoarele pentru configurarea termostatului

Micro-întrerupatoarele pentru configurarea termostatului sunt în interiorul termostatului, în spatele panoului frontal. Pentru a deschide un termostat corect, va rugam sa cititi instructiunile de instalare din acest manual: Fixarea termostatului. Pentru functionarea termostatului în modul standard, acesti pini sunt setati din fabrica pe pozitia OFF. Cu toate acestea, aceste setari pot fi schimbate în concordanta cu nevoile utilizatorului. Functiunile fiecaruia dintre ei sunt prezentate în continuare.




DETAIL "A"



MICRO-SWITCHES SW1

parametrii:

- Pin 1: Blocare tastatura. În OFF tastatura nu este blocata. În ON ea este blocata si iconul tastatura blocata este afisat. Tastele care ramân active sunt: -/+ si  (Verificare temperatura exterioara).
- Pin 2: Modul AUTO PROG activat. Specifica daca modul de climatizare automat cu programarea orarului de functionare (profilurile orarului de functionare) poate fi activat. OFF indica ca modul AUTO PROG este dezactivat, si ON indica ca modul AUTO PROG poate fi selectat.
- Pin 3: Semnal O/B: Setat pe OFF, încălzirea este generata când O/B (24 Vca) este activ, si racirea când semnalul este inactiv. Setat pe ON, racirea este generata când semnalul O/B (24 VAC) este activ, si încălzirea când semnalul este inactiv.
- Pin 4: 2 minute/4 minute. Defineste intervalul de timp între sfârșitul unei faze si momentul în care ea poate fi din nou activata. OFF indica 2 minute, ON indica 4 minute.
- Pin 5: Trepte multiple. Defineste o singura treapta (numai o treapta poate fi activata odata) sau trepte multiple (mai mult de una pot fi activate). OFF indica o singura treapta si ON, trepte multiple. La încălzire, daca exista treapta W, cu o singura treapta sunt activate Z1 si W.
- Pin 6: Ventilator cu o singura viteza. Specifica daca ventilatorul poate functiona cu una sau cu trei viteze. OFF indica 3 viteze si ON, 1 viteza. La ventilatoarele cu o singura viteza, iconul vânt nu este afisat. Valorile implicite ale tuturor micro-întrerupatoarelor sunt setate pe OFF.

Parametrii impliciti

Mod OFF.

Regim Zi.

Puncte setate:

- Punct setat racire în modul Neocupat 30 °C.
- Punct setat racire în modul Noapte 27°C.
- Punct setat racire în modul Zi 24° C.
- Punct setat încălzire în modul Zi 21 ° C.
- Punct setat încălzire în modul Noapte 18° C.
- Punct setat încălzire în modul

Neocupat 15°C.

Ventilator AUTO, în modul automat.

Sursa de temperatura, sonda interioara. Anularea abaterilor sondelor de temperatura. Reglajul de temperatura NORMAL . Profilurile programate pentru fiecare zi din saptamâna, P1.

Alarmer

Codurile de alarma sunt afisate jos, în partea stânga a ecranului, suprapunându-se peste ora si minute. Codurile de alarma sunt prezentate în continuare:

- 0-90, coduri eroare echipament.
- 91, temperatura sursei selectate este invalida.
- 92, senzorul intern de temperatura necalibrat.
- 93, alarma comunicatie.
- 94, Avarie cu terminalul "AL" conectat.

- 95-99, Sonde digitale neselectate.

Când este generata o alarma, iconul "cheie de piulite" este afisat. Daca eroarea este o eroare echipament sau de comunicatie, acest icon clipeste; daca nu, ramâne static.

Filtre. Daca iconul filtru clipeste, filtrele trebuiesc schimbate.

Baterie descarcata. Iconul baterie descarcata indica ca bateriile sunt terminate si trebuiesc schimbate. Configuratia sistemului nu se pierde atunci când se schimba bateriile. Numai ziua si ora sunt pierdute.

Tabel de avarii

Cod	Descriere
11/21 /31	Temperatura de evacuare compresor depasita sau sonda scurtcircuitata
12 /22/ 32	Comutare Presiune Ridicata, suprasarcina ventilator exterior sau modul protectie motor
13 /23/ 33	Comutare Presiune Scazuta
14	Comutare termica ventilator exterior
15 /25/ 35	Porniri repetate la racire, sau temperatura de admisie < -25 °C
16	Temperatura lichidului < -30°C
41	Gaz 1 sau radiator electric 1
42	Gaz 2 sau radiator electric 2
43	Radiator electric 3
44	Radiator electric 4
45	Economizor sau conducta cu apa fierbinte
46	Detector de fum, termostat de foc sau sonda de temp. de evacuare (numai plafonul superior) >80°C
91	Sonda selectata nu este valida sau sonda este scurtcircuitata
92	Sonda interna termostat necalibrata
93	Lipsa comunicatie între termostat si PCB(Yklon)-ul principal
94	Avarie cu terminalul "AL" conectat
95	Sonda digitala S5 nedetectata
96	Sonda digitala S6 nedetectata
97	Sonda digitala S7 nedetectata
98	Sonda digitala S8 nedetectata
99	Sonda digitala exterioara nedetectata

Reglarea temperaturii

YORK

Scopul acestui termostat este de a mentine încăperea la temperatura stabilită prin punctul setat. Când funcționează în modul AUTO sau AUTO PROG, sunt folosite punctele setate de încălzire și răcire. Cu toate acestea, când operează în modul HEAT, sunt folosite numai punctele setate de încălzire, și când operează în modul COOL sunt folosite numai punctele setate de răcire. Când diferența între temperatura reală și cea a punctului setat este mai mare de 0.2° C, prima treaptă Y1 este activată. Dacă după un timp oarecare (depinzând de modul de lucru al reglajului de TURBO, NORMAL, ECONOMIC) temperatura nu a fost redresată, a doua treaptă Y2 este activată.

Dacă punctul setat nu este încă atins, după o anumită perioadă de timp este activată a treia treaptă W (numai în HEAT). Când temperatura reală se situează la 0.1 °C față de temperatura punctului setat, treapta W este dezactivată, iar treapta Y2 este dezactivată atunci când se atinge punctul setat, iar când acesta este depășit cu 0.1°C, se dezactivează treapta Y1.

Funcționarea cu sonda de temperatura S-4 este un caz special. Temperatura este primită prin comunicația cu echipamentul. În acest caz temperatura variază în trepte de 0.5° C și, de aceea reglajul este diferit. Când diferența între temperatura încăperii și punctul setat este mai mare sau egală cu temperatura punctului setat este activată prima treaptă. La fel ca și în cazul precedent, dacă după un timp punctul setat nu este atins, treptele Y2 și W sunt activate succesiv (în HEAT). Odată temperatura punctului setat atinsă, treptele sunt dezactivate.

Comunicatia

Termostatul DPC-1 funcționează prin comunicație singură. Prin comunicație este posibilă monitorizarea stării termostatului, precum și programarea lui identică. Cu alte cuvinte, toți parametrii care sunt modificabili prin intermediul tastelor pot fi modificați și prin intermediul comunicației, mai puțin parametrii temporari și numărul de zile în modul neocupat. Există de asemenea 6 profiluri ale orarului de funcționare care pot fi programate prin intermediul comunicației, și acestea merg de la 7 la 12. Dacă nu sunt programate sau nu sunt folosite, aceste profiluri nu sunt afișate pe meniul de programare profiluri atunci când acesta este accesat de la tastatură.

Instrucțiuni de instalare

Este recomandabil ca instalatia să fie executată de un contractor calificat.

Amplasare

Pentru a se asigura o funcționare adecvată, termostatul trebuie montat pe un perete interior, într-o zonă frecvent ocupată a clădirii. În plus, trebuie să fie la o distanță de cel puțin 46 cm față de oricare dintre pereții exteriori, și la o înălțime de aproximativ 1.5 m față de nivelul planșeului, într-o zonă cu circulația liberă a aerului și temperatura medie. Următoarele amplasamente trebuie evitate:


- În spatele ușilor sau în colțuri unde nu există o circulație liberă a aerului.

- Locuri în care lumina directă a soarelui sau alte generatoare de căldură electrocasnice pot afecta operațiunea de reglare.
- Pe un perete exterior.
- Lângă sau în linie cu grilajele de evacuare ale instalației de climatizare, cu casa scării sau cu ușile care duc în exterior.
- Locuri în care funcționarea lui ar putea fi afectată de conducte de gaz sau apă, sobe sau cosuri de aer fierbinte în zone adiacente sau orice altă zonă fără un reglaj de mediu în spatele termostatului.
- Locuri unde funcționarea lui ar putea fi afectată de conducte de aer ale unităților adiacente.
- În apropierea surselor de interferență electrică, cum ar fi contactele releelor.

Elementele de baza

Acest termostat se compune din trei elemente de bază:

- Capacul frontal rabatabil.
- Panoul frontal. Butoanele de comandă și reglare se găsesc în acest element. El este fixat pe baza termostatului prin intermediul unui plastic tab#.
- Baza termostatului. Aceasta este o cutie care permite fixarea termostatului pe perete, și conține circuitul imprimat și traseele pentru conectarea electrică.



Fixarea termostatului pe perete

Pentru a fixa termostatul pe perete, în primul rând deschideți capacul frontal și descoperiți baza termostatului. Procedați așa cum se ilustrează în continuare:

- 1- Apasati plastic tab# la baza termostatului, asa cum este indicat de sageata A.
- 2- În timp ce se apasa A, ridicati panoul frontal asa cum este indicat de sageata B.




Gaurile de fixare aflate pe baza sunt compatibile cu mufele electrice aflate în comert.

În cazul în care cablurile de legatura nu vin de la mufele electrice, termostatul trebuie fixat pe perete cu diblurile si suruburile livrate.

Nu uitati ca gaura rectangulara din centrul bazei este pentru cablul electric de alimentare.

Conexiuni electrice standard, termostat DPC-1 (pentru termostatul cu comunicare)

Odata baza fixata pe perete, cablati termostatul asa dupa cum se ilustreaza în exemplul urmatoar:




termostat si placa de comanda. Conexiunile care trebuiesc facute sunt R, B si X1. (Cele 7 cabluri ramase sunt necesare în cazul în care termostatul urmeaza a fi utilizat cu rele, pentru conexiunile G, Y1, Y2, O/B, W.)

Pentru conectarea senzorului de la distanta, trebuie utilizat un cablu ecranat 2 x 0.5 mm² cu lungimea maxima de 100 m, între termostat si senzor. Conexiunile care trebuiesc facute sunt RS1 si RS2.

Pentru conectarea sondelor digitale, folositi cablu ecranat 3 x 0.5 mm² cu o lungime maxima de 100 m între termostat si ultima sonda. Conexiunile care trebuiesc facute sunt: R, B si X1.

Pentru exploatarea corecta a termostatului, este indispensabil sa fie corect conectat din punct de vedere electric, si cele doua baterii alcaline AAAA de 1.5 V sa fie corect inserate pe spatele panoului frontal, asa cum se arata mai jos:



Precautie



Un cablu ecranat de 10 x 0.22 mm² cu lungime maxima de 100 m trebuie sa fie utilizat între

Tabelul de temperaturi

Urmatorul tabel indica raportul între temperatura, radiator si tensiune. Sonda ambienta 15 kOhm: Termostate DPC-1 si DPC-1 R, sonda de la distanta (RS-1), sonda de la distanta în conducte (DS-1) si sonda medie (AS -1).

Temperatura °C	Valoare NTC	Curent
-5	57 382	0.445
-4	54 657	0.464
-3	52 077	0.483
-2	49 633	0.503
-1	47 317	0.523
0	45 122	0.544
1	43 041	0.566
2	41 068	0.587
3	39 196	0.610
4	37 419	0.633
5	35 733	0.656
6	34 132	0.680
7	32 612	0.704
8	31 167	0.729
9	29 795	0.754
10	28 490	0.779
11	27 250	0.805
12	26 070	0.832
13	24 947	0.858
14	23 880	0.885
15	22 863	0.913
16	21 895	0.941
17	20 974	0.969
18	20 096	0.997
19	19 259	1.025
20	18 462	1.054
21	17 702	1.083
22	16 978	1.112
23	16 287	1.141
24	15 627	1.171
25	14 998	1.200
26	14 398	1.230
27	13 824	1.259
28	13 277	1.289
29	12 754	1.318
30	12 254	1.348
31	11 777	1.378
32	11 321	1.407
33	10 884	1.436
34	10 467	1.466
35	10 068	1.495
36	9 686	1.524
37	9 321	1.553
38	8 971	1.581
39	8 636	1.610
40	8 316	1.638
41	8 009	1.666
42	7 715	1.694
43	7 433	1.721
44	7 163	1.748
45	6 904	1.775
46	6 656	1.801
47	6 418	1.827
48	6 189	1.853
49	5 970	1.878
50	5 760	1.904

Toat e datele se pot schimba fara preaviz.